■試験条件

2025.4.17更新

温度条件：常温
電源：安定化電源（AC100V、50/60Hz）
負荷数：1灯～10灯の検証
※本試験は株式会社ビートソニック独自の試験結果であり、各社製調光器の動作を保証するものではありません。
※全ての試験は安定化電源を使用しており、商用電源では接続された機器の負荷変動により動作が本試験結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
※10灯以上の調光について、設計的には試験結果と同様となると考えますが、実際の動作は保証できかねますのでご容赦ください。
※調光器の機能設定は、工場出荷の状態で検証。機能設定しないと動作しない調光器は、LED調光可能の状態で検証。
※調光器の下限設定機能は使用せずに検証(順次検証中)。ツマミ０%位置で点灯する調光器は、下限設定機能を操作して下限照度(点灯し始めるところ)設定できますが、下限照度の検証はしていません。

ＬＤＦ００１Ｄ、７８Ｄ、７９Ｄ、１０９Ｄ、１１０Ｄ、１１１Ｄ、１１２Ｄ、１１３Ｄ、１１４Ｄ
ＬＤＦ１１９Ｄ、１２０Ｄの場合

□は色番号を表しています。

メーカー	調光器型番		調光試験結果		電源ON時	1回路あたり
			５０Ｈｚ	６０Ｈｚ	フラッシュ※1	最大接続灯数
Panasonic	**NQ20203T**	終了品	調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間～９５%位置で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。	無	**28**
	NQ20346		調光する ステップ1/7で点灯する(消灯状態がない) 作動時に微小なゆらぎ生じる。	調光する ステップ1/7で点灯する(消灯状態がない) 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**28**
	WN57512	生産終了	調光する ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。 2～3灯：ツマミ中間位置で暗くなる。	調光する ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。 1灯：大きなちらつき生じるまたは点灯しない。 2～3灯：ツマミ中間位置で暗くなる。	無	**22**
	WN575149 (NP575143)	生産終了	調光する 1灯：大きなちらつき生じ調光しない。 2～3灯：調光しない。 4～6灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。 7～10灯：調光する	調光する 1灯：大きなちらつき生じ調光しない。 2～3灯：調光しない。 4～6灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。 7～10灯：調光する	無	**56**
	WN575280K	生産終了	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**112**
	WNS57511□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ０%位置で暗く点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) スイッチONしたときおよびツマミ作動時に反応時間にばらつきがある。 ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	調光する ツマミ０%位置で暗く点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) スイッチONしたときおよびツマミ作動時に反応時間にばらつきがある。 ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	無	**22**
	WNS57583□ WNS575830□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) スイッチONしたときおよびツマミ作動時に反応時間にばらつきがある。 ツマミmin側でスイッチONしたとき点灯しない個体がある。 ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) スイッチONしたときおよびツマミ作動時に反応時間にばらつきがある。 ツマミmin側でスイッチONしたとき点灯しない個体がある。 ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	無	**45**
	WT57515□K		調光する 1～4灯：点灯しない。 5～8灯：点灯するが大きなちらつき生じる。 9～10灯：ツマミ作動時小さなゆらぎ生じるが、調光する。	調光する 1～5灯：点灯しない。 6～8灯：点灯するが大きなちらつき生じる。 9～10灯：ツマミ作動時小さなゆらぎ生じるが、調光する。	無	**70**
	WTA57583□K (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1～8灯：ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) 2～10灯：ツマミmin～中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) 2～10灯：ツマミmin～中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。	無	**45**
	WTA575831□ ネームなし (逆位相調光タイプ)					
	WT57511□W WT57511□		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**22**
	WTC57521□		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**22**
	WTC57523□		調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**45**

Panasonic	**WTC57582□** **WT57572□** **(逆位相調光タイプ)**		調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	無	**28**
	WTC57583□ **(逆位相調光タイプ)**		調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。 ツマミmin～中間位置でスイッチONしたとき点灯しない個体がある。	調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。 ツマミmin～中間位置でスイッチONしたとき点灯しない個体がある。	無	**45**
	WTY22173□ **(ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)** **リンクプラス**		調光する 中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたときに反応時間にばらつきがある。 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能	調光する 中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたときに反応時間にばらつきがある。 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能	無	**45**
	WTY22473□ **(逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)** **リンクプラス**		安定して調光する(スムース感がないが) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能	安定して調光する(スムース感がないが) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能	無	**45**
	WTY24173□ **(ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)** **3/4線式** **リンクプラス**		調光する	調光する	無	**45**
	WTY521730□K **(ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)**		調光する 作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する 中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**45**
	WTY521730□ **(ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)**	終了品				
	WTY54173□ **(ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)**	生産終了	安定して調光する(スムース感がないが)	安定して調光する(スムース感がないが)	無	**45**
神保電器	**JEC-BN-RLE5,WJ-RLE5** **NW-RLE5,NKW-RLE5** **(正位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**70**
	JEC-BN-RTE2,WJ-RTE2 **NW-RTE2,NKW-RTE2** **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**28**
UNITY **(ﾃｽ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)**	**TLC-0003**	生産終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある個体がある。	無	**42**
	TLC-0005 **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UC211U		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UC212U		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UC214U **(逆位相制御)**		調光する 1灯：ツマミ４５%位置で大きなちらつき生じる。	調光する 1灯：ツマミ５０%位置で不連続調光が生じる。 2灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。	無	**35**
	UC216U **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：点滅生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で不連続調光が生じる。	無	**35**
	UC217U **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：点滅生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で不連続調光が生じる。	無	**35**
	UE36745EU		調光する 9～10灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UE45676EU **UE45677EU**		調光する 9～10灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UE49350EU **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**

UNITY (ﾃｽ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)	**UE50964EU UE50966EU (逆位相制御)**		調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	**42**
	UE55448EU UE55449EU (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で微小なゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で微小なゆらぎ生じる。	無	**42**
	UP37154EU		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある個体がある。	無	**42**
	UP37154GEU (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UP37154GU (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UP39672GEU,UP39673GEU, UP39675GEU (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UP39672GU (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	UP39672U,UP39673U, UP39674U,UP39675U		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある個体がある。	無	**42**
大光電機	**DP-37154E**		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある個体がある。	無	**42**
	DP-37154G (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	DP-37154GE (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	DP-39672G,DP-39673G, DP-39674G,DP-39675G (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	DP-39672GE,DP-39673GE, DP-39674GE,DP-39675GE (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	DP-40999G,DP-41000G, DP-41001G,DP-41002G (逆位相制御)ﾘﾓｺﾝﾀｲﾌﾟ		調光する(ステップ感があるがスムースに)	調光する(ステップ感があるがスムースに)	無	**42**
	DP-41003G,DP-41004G, DP-41005G,DP-41006G (逆位相制御)付属ﾘﾓｺﾝなし					
	DP-41316G,DP-41317G, DP-41318G,DP-41319G (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	DP-41316GE,DP-41317GE, DP-41318GE,DP-41319GE (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	DP-39672,DP-39673, DP-39674,DP-39675		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある個体がある。	無	**42**
	LZA-90306E		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある個体がある。	無	**42**
	LZA-92794		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で不点灯かまたは暗くなり以降調光できなくなる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で不点灯かまたは暗くなり以降調光できなくなる。	無	**112**

ｳｼｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞ (旧ﾏｯｸｽﾚﾚｲ Lucon)	**OP0734-04 (TR503)**	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じ、ツマミmax側でスイッチONしたとき点灯しない。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じ、ツマミmax側でスイッチONしたとき点灯しない。	無	**70**
ｳｼｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞ (旧ﾏｯｸｽﾚｲ)	**OP0735-04 (TR1103)**	終了品	**調光しない** 1灯：明るくならない。 2灯：明るくならず、ツマミ８０%位置で大きなちらつき生じる。 3～5灯：点灯しない。 6灯：明るくなるが、調光しない。 7～10灯：調光するがツマミ８０%位置で大きなちらつき生じ、ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。	**調光しない** 1灯：点灯するが明るくならない。 2～6灯：点灯しない。 7～10灯：点灯するが大きなちらつき生じる。	無	**154**
	OP01230-04		調光する 1灯：調光しない。 2～10灯：調光する。ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する 1灯：ツマミmax側で１回点滅生じ以降調光できなくなる個体がある。 2～10灯：ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	OP01346-00		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**112**
	OP01534-00	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で１回明滅して以降ちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で１回明滅して以降ちらつき生じる。	無	**42**
オーデリック	**LC211**		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**42**
	LC212	生産完了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	LC212P1					
	LC213	終了品				
	LC214 (逆位相制御)		調光する 1灯：ツマミ４５%位置で大きなちらつき生じる。	調光する 1灯：ツマミ５０%位置で不連続調光が生じる。 2灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。	無	**35**
	LC216 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：点滅生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で不連続調光が生じる。	無	**35**
	LC217 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：点滅生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で不連続調光が生じる。	無	**35**
	LC222	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**28**
	LC223		調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	**28**
	LC224		調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	**28**
	LC701	終了品	調光する 1灯：ツマミmax側で１回明滅する個体がある。	調光する ツマミ作動時に微小なゆらぎ生じる。	無	**112**
	LC702		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で１回明滅して以降ゆっくり点滅する。	無	**112**
	LC1451	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
コイズミ	**AE36745E**		調光する 9～10灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	AE45676E AE45677E	生産完了品	調光する 9～10灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**
	AE44056E	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**112**
	AE44056E-A	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**112**
	AE49350E (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**42**

コイズミ	AE50964E AE50966E (逆位相制御)	数量限定品/生産完了品	調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	42
	AE55448E AE55449E (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で微小なゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で微小なゆらぎ生じる。	無	42
	AEE690178	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じ、ツマミmax側でスイッチONすると点灯しない。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。	無	70
遠藤照明	RX-116WC		調光する 1灯：調光しない。 2～10灯：調光する。ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する 1灯：ツマミmax側で１回点滅生じ以降調光できなくなる個体がある。 2～10灯：ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	RX-411W 1a		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	112
	X-207W	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じ、ツマミmax側でスイッチONすると点灯しない。 2～3灯：ツマミ９０%位置でちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じ、ツマミ７０%位置まで点灯しない。 2～3灯：ツマミ９０%位置でちらつき生じる。	無	112
	X-208W	旧カタログ製品	調光する 1灯：明るくならない。 2～4灯：ツマミ７０～８５%位置で大きなちらつき生じ、ツマミmax側で明るくならない。 5～7灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。 8～10灯：調光する。	調光する 1灯：明るくならない。 2灯：大きなちらつき生じる。 3～4灯：点灯しない、ツマミ作動させて点灯したとき大きなちらつき生じる。 5～7灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。 8～10灯：調光する。	無	154
東芝	WDG9001 (逆位相制御)	生産完了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	22
	WDG9012 (逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	34
	WDG9013 (逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	45
	WDG9051 WDG9051CW	生産完了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ８０%位置で大きなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ８０%位置で大きなゆらぎ生じる。	無	70
Beat-Sonic OnlyOne	XD3 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	8
ルートロン	DVCL-123P-JA		調光する 作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する 作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	18
ルートロン	HWD-4NE-JA	生産終了品	調光する スイッチONしたとき点灯に時間のかかる個体がある。 作動時に小さなちらつき生じる。	調光する 中間位置でスイッチONしたとき点灯に時間のかかる個体がある。 作動時に小さなちらつき生じる。	無	21
	HWD-5ND-JA	生産終了品	調光する ステップ０%位置で点灯する。 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ステップ０%位置で点灯する。 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	70
	QSGR-3PJA 3ｿﾞｰﾝﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ ＋PHPM-PA-JA-WH		調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	56
	QSGR-4PJA 4ｿﾞｰﾝﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ ＋PHPM-PA-JA-WH		調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	56
	QSGR-6PJA 6ｿﾞｰﾝﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ ＋PHPM-PA-JA-WH		調光する(スムースに)	調光する(スムースに)	無	56

ﾌｧｰｽﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ･ｼｽﾃﾑ	**FLC-800D**		調光する ステップ０から明るさUP時にステップ９８または９９で １回明滅が生じる。	調光する ステップ０から明るさUP時にステップ９９で１回明滅が 生じる。	無	**112**
	FMD-0606/J/W **6回路ｼｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ**		調光する ステップ０から明るさUP時にステップ９８または９９で １回明滅が生じる。 ステップ９８で不点灯になることがある個体がある。	調光する ステップ０から明るさUP時にステップＦＦで１回明滅が 生じる。	無	**42**
大光電機	**DP-37643** **4回路ｼｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ**		調光する(ステップ式のためスムースさに欠けるが)	調光する(ステップ式のためスムースさに欠けるが)	無	**42**
	DP-39093 **6回路ｼｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ**		調光する(ステップ式のためスムースさに欠けるが)	調光する(ステップ式のためスムースさに欠けるが)	無	**42**
	LSM-BBX03(位相制御用) **＋LSM-BTB01(専用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ)**		調光する ステップ０からの明るさUP時にステップ87～88位置で 消灯する。 OFFから１００%ON時に1回明滅が生じる。	調光する ステップ０からの明るさUP時にステップ86～87位置で 消灯する。 OFFから１００%ON時に1回明滅が生じる。	無	**84**
遠藤照明	**FX-426N 1a** **無線ｺﾝﾄﾛｰﾙ**		調光する ステップ０側からの明るさUP時にステップ１００で１回 明滅が生じる。	調光する ステップ０側からの明るさUP時にステップ１００で１回 明滅が生じる。	無	**42**
	FX-426NA **無線ｺﾝﾄﾛｰﾙ**		調光する 16%位置から点灯する。 0%からの明るさUP時にmax側で１回明滅が生じる。 1灯：96～98%位置で大きなちらつき生じる。99%位置 でちらつき生じる。	調光する 16%位置から点灯する。 0%からの明るさUP時にmax側で１回明滅が生じる。 1灯：86～99%位置で大きなちらつき生じる。	無	**42**

※1　フラッシュとは電源ＯＮ時調光器のツマミ０又は絞っている時に電源を入れるとＬＥＤ電球が一瞬明るく光る現象のこと。
ツマミ３０とはツマミ可動範囲(約３００度の角度)に対して０%～１００%とし、ほぼ３０%の位置を示す。

計算式（1回路あたりの最大接続灯数）

$$\frac{\text{（調光器の最大負荷容量 (VA or W）×0.7)}}{\text{Siphonの負荷 (VA)}} = \text{Siphonの最大接続灯数}$$

※調光器にＬＥＤ電球の適合負荷容量が決められている場合は、その最大負荷容量で計算しています。
※複数回路の調光器の場合、回路数で決められた合計負荷容量で計算してください。（１回路の場合は、上記最大接続灯数を参照）

※調光が安定しない場合は、調光器のツマミを安定した位置でご使用ください。
※複数のランプを1つの調光器で調光する場合は、個体の明るさや点灯、消灯のタイミングにばらつきが生じる場合があります。

Only One